

**COMPONENTI FORNITI**

\ Flangia bruciatore

**SUPPLIED ITEMS**

\ Burner's flange

Questo foglio istruzioni è parte integrante del libretto dell'unità sulla quale viene installato l'accessorio.

A tale documento si rimanda per le **AVVERTENZE GENERALI**.  
L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato.

Hereby instruction sheet is an integral part of the unit's manual on which the accessory is installed.

Please refer to hereby manual for **GENERAL RECOMMENDATIONS**.  
The installation must be performed by qualified personnel.

**INSTALLAZIONE**

- 1 Con l'aiuto di una smerigliatrice togliere il cordone di saldatura attorno al tubo come in figura.
- 2 Togliere anche il cordone di saldatura attorno al tubo controllo fiamma.
- 3 Con l'aiuto di un martello togliere la flangia camera.
- 4 Con la smerigliatrice tagliare il tubo come indicato e spianare .
- 5 Saldare i pezzi forniti per la trasformazione.  
Il nuovo tubo è più grande di quello fornito, bisogna assicurarsi che la parte interna in eccedenza venga tolta.

**INSTALLATION**

- 1 With the help of a grinder cut away the welding cord around the pipe as shown in the pic.
- 2 Also cut away the welding cord from the flame control pipe.
- 3 With the help of a hammer, remove the whole flange from the chamber. Leave the flam control pipe on.
- 4 With the grinder, cut the pipe section away like shown, and level the surface well.
- 5 Now weld all new supplied parts to each other: the new inner flange + the new outer flange + the new pipe section (cylinder). Please check: being the new supplied pipe section wider compared to the removed one, the exceeding inner edge has to be properly smoothed away.

