


**COMPONENTI FORNITI**

- 1 n°1 Griglia di mandata aria
- 2 n°4 viti autofilettanti  $\Phi 3.9 \times 9$  (o similari)

**Mandata - Supply**



**SUPPLIED ITEMS**

- 1 n°1 Air supply grill
- 2 n°4 Sel-tapping screws  $\Phi 3.9 \times 9$  (or similar)

6 Taglie (compatibili alle 6 taglie unità) 6 sizes (compatible to 6 unit sizes)						
L (mm)	400	600	800	1.000	1.200	1.400

**DESCRIZIONE**

Griglia di mandata aria senza filtro aria (idonea per collegamento su qualsiasi plenum RM, RA, R90M, R90A, RT, GAM, GAA, no direttamente sul fancoil). Viene impiegata per diffondere l'aria di mandata delle unità ad incasso.

Questo foglio istruzioni è parte integrante del libretto dell'unità sulla quale viene installato l'accessorio.  
A tale documento si rimanda per le AVVERTENZE GENERALI.  
L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato.

**DESCRIPTION**

Air supply grill without air filter (suitable for connection to all RM, RA, R90M, R90A, RT, GAM, GAA, plenums, not directly on the fancoil unit). It is used to convey the air supply on the concealed units.

Hereby instruction sheet is an integral part of the unit's manual on which the accessory is installed.  
Please refer to hereby manual for GENERAL RECOMMENDATIONS.  
The installation must be performed by qualified personnel.



**INSTALLAZIONE**

- 1 Installare la griglia (2 + 2 viti)


**INSTALLATION**

- 1 Install the grill (2 + 2 screws)


**Esempio 1** (Installazione su versione incasso orizzontale) - **Example 1** (Installation on horizontal concealed version)




**Esempio 2** (Installazione su versione incasso verticale con mandata aria superiore e ripresa inferiore)  
**Example 2** (Installation on vertical concealed version with top air supply and intake from below)



**Esempio 3** (Installazione su versione incasso orizzontale con ripresa frontale)  
**Example 3** (Installation on horizontal concealed version with front air intake)




**Esempio 4** (Installazione su versione incasso orizzontale per mandata e aspirazione frontale con griglia)  
**Example 4** (Installation on horizontal concealed version for front air supply and intake with grill).



**COMPONENTI FORNITI**

- 1 n°1 Griglia di aspirazione aria
- 2 n°4 viti autofilettanti  $\Phi 3.9 \times 9$  (o similari)

**Aspirazione - Intake**



**SUPPLIED ITEMS**

- 1 n°1 Air intake grill
- 2 n°4 Sel-tapping screws  $\Phi 3.9 \times 9$  (or similar)

6 Taglie (compatibili alle 6 taglie unità) 6 sizes (compatible to 6 unit sizes)						
L (mm)	400	600	800	1.000	1.200	1.400

**DESCRIZIONE**

Griglia di aspirazione aria con filtro aria (idonea per collegamento su qualsiasi plenum RM, RA, R90M, R90A, RT, GAM, GAA, no direttamente sul fancoil). Viene impiegata come griglia di ripresa aria nelle unità ad incasso.

**Nota: la griglia è già provvista di filtro → Togliere/eliminare il filtro standard fornito a corredo dell'unità.**

Questo foglio istruzioni è parte integrante del libretto dell'unità sulla quale viene installato l'accessorio. A tale documento si rimanda per le AVVERTENZE GENERALI. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato.

**DESCRIPTION**

Air intake grill with air filter (suitable for connection to all RM, RA, R90M, R90A, RT, GAM, GAA, plenums, not directly on the fancoil unit). It is used as a return air grill on the concealed units.

**Note: the grill is already equipped with air filter → Remove/discard the standard filter supplied with the unit.**

Hereby instruction sheet is an integral part of the unit's manual on which the accessory is installed. Please refer to hereby manual for GENERAL RECOMMENDATIONS. The installation must be performed by qualified personnel.


**INSTALLAZIONE**

- 1 Installare la griglia (2 + 2 viti)

**INSTALLATION**


- 1 Install the grill (2 + 2 screws)

**Esempio 1 (Installazione su versione incasso orizzontale) - Example 1 (Installation on horizontal concealed version)**




**Esempio 2 (Installazione su versione incasso verticale con mandata aria superiore e ripresa inferiore)**

**Example 2 (Installation on vertical concealed version with top air supply and intake from below)**



**Esempio 3 (Installazione su versione incasso orizzontale con ripresa frontale)**

**Example 3 (Installation on horizontal concealed version with front air intake)**



**Esempio 4 (Installazione su versione incasso orizzontale per mandata frontale con griglia)**

**Example 4 (Installation on horizontal concealed version for front air supply with grill)**

