Istruzione di montaggio – Assembling instruction

Originale **EN Translation**

FI-0816A

COMPONENTI FORNITI

- Coppia zoccoli interna
- Coppia zoccoli esterna
- Griglia aspirazione aria
- 8 viti Ø 3.9x9.5 senza punta
- Imballo dell'accessorio e la presente Istruzione di montaggio

SUPPLIED ITEMS

- Internal feet couple
- External feet couple
- Air intake grill
- 8 screws Ø 3.9x9.5 without blunt
- Packaging of the accessory and hereby Assembly instruction


DESCRIZIONE

Zoccolone + griglia aspirazione aria (per trasformazione da versione FX-VA a FX-VC o da versione FX-HA a FX-HC)

Questo foglio istruzioni è parte integrante del libretto dell'unità sulla quale viene installato l'accessorio. A tale documento si rimanda per le AVVERTENZE GENERALI

Installare la coppia zoccoli interna (2+2 viti) Togliere le viti che bloccano i rinforzi inferiori del mobile (4+4 viti) Installare la coppia zoccoli esterna (utilizzando le viti appena tolte) bloccando assieme Zoccolo + Mobile + Rinforzo (4+4 viti)

Installare la griglia aspirazione aria (bloccare con le 2+2 viti)



DESCRIPTION

Air intake feet support + grill (to change from version FX-VA onto FX-VC or FX-HA onto FX-HC)

Hereby instruction sheet is an integral part of the unit's manual on which the accessory is installed. Please refer to hereby manual for GENERAL RECOMMENDATIONS.

- Install the internal feet couple (2+2 screws)
- Remove the screws that fix the supports cabinet's louver (4+4 screws)
- Install the external feet couple (use the screws just removed) by blocking together Feet + Cabinet + Support (4+4 screws)
- 4 Install the air intake grill (block with the 2+2 screws)

