

Questo foglio istruzioni è parte integrante del libretto dell'unità sulla quale viene installato l'accessorio.
A tale documento si rimanda per le AVVERTENZE GENERALI.
L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato.

Hereby instruction sheet is an integral part of the unit's manual on which the accessory is installed.
Please refer to hereby manual for GENERAL RECOMMENDATIONS.
The installation must be performed by qualified personnel.

INSTALLAZIONE

- 1-2 Si consiglia di numerare i pezzi dopo averli smontati.
Individuare quadro elettrico (A) e la scatola contenente i bitermostati(B).
Togliere dal generatore il quadro elettrico, la scatola dei bitermostati ed il profilo (C) contenente il filo di collegamento dei bitermostati.
- 3 Smontare i 3 pannelli come in figura (D, E, F).
- 4 Se presente come accessorio: smontare il BG1 dal cassetto filtro e il pannello di ispezione filtro.
- 5 Estrarre i filtri e riporli in un luogo sicuro.
- 6 Togliere le 2 sezioni filtro ((G+H); attenzione le viti sono interne).
- 7 Togliere i 2 pannelli superiori (I+L).
- 8 Togliere i 3 pannelli lato camino (M+N+O).
- 9 Togliere la piastra bruciatore compresa la guarnizione. Togliere i 3 pannelli lato piastra. Togliere i 4 profili grigi (P) posti negli angoli.
- 10 Togliere i 2 profili orizzontali (Q).
- 11 Individuare i profili interni (R) di collegamento montanti/telaio superiore.
- 12 Svitare le viti di unione montanti/telaio e staccare la parte superiore. Smontare i 4 montanti (S).
- 13 Togliere lo scambiatore (T).
- 14 Sezione Ventilante (U).

INSTALLATION

- 1 It is recommended to number the pieces after disassembling.
Locate the electrical panel (A) and the box containing the bi-thermostats (B).
Remove from the generator electrical panel, the box of bi-thermostats and the profile (C) containing the bi-thermostats connecting wire.
- 3 Remove the 3 panels as shown in the figure (D, E, F).
- 4 If present as an accessory: remove the BG1 from the filter drawer and the filter inspection panel.
- 5 Take out the filters and store them in a safe place.
- 6 Remove 2 filter sections ((G+H); warning screws are internal)
- 7 Remove 2 upper panels (I+L).
- 8 Remove 3 panels on the side of the chimney (M+N+O).
- 9 Remove the burner plate including the gasket. Remove the 3 panels on the plate side. Remove the 4 gray profiles (P) in the corners.
- 10 Remove 2 horizontal profiles (Q).
- 11 Identify the internal profiles (R) connecting the uprights / upper frame.
- 12 Unscrew the upright / frame union screws and remove the upper part. Remove the 4 uprights (S).
- 13 Remove the heat exchanger (T).
- 14 Fan section (U).



