

FILTRO PIANO (Rif. Unità canalizzabile medie; Versioni F-H-K)
FLAT FILTER (Rif. Medium ductable Units; Versions F-H-K)

IT Originale
EN Translation

Istruzione N° - N° Instruction
FI-1910

COMPONENTI FORNITI




1	n°1 Sezione filtro PIANO
2	n°x* Viti autofilettanti (o similari)
\	Imballo dell'accessorio e la presente Istruzione di montaggio

* Vedi tabella

SUPPLIED ITEMS

1	n°1 FLAT filter section
2	n°x* Self-tapping screws (or similar)
\	Packaging of the accessory and hereby Assembly instruction

* See table

**Estrazione da sopra - Removable from the upper****Estrazione da sotto - Removable from below**

Taglia	1..	2..	3..	4..	5..	6..	12..	13..	14..	15..	16..
Viti autofilettanti $\Phi 3,9 \times 32$	*x = 8	10	10	10	14	14	14	16	14	16	16

DESCRIZIONE

Sezione filtro aria canalizzabile con filtro aria piano; Grado filtrazione EU3 (EUROVENT 4/5).

Questo foglio istruzioni è parte integrante del libretto dell'unità sulla quale viene installato l'accessorio.
 A tale documento si rimanda per le **AVVERTENZE GENERALI**.
 L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato.

DESCRIPTION

Ductable air filter section with flat air filter; EU3 filtering level (EUROVENT 4/5)



Hereby instruction sheet is an integral part of the unit's manual on which the accessory is installed.
 Please refer to hereby manual for **GENERAL RECOMMENDATIONS**.
 The installation must be performed by qualified personnel.

INSTALLAZIONE

1	Determinare il verso di estrazione del filtro in base all'installazione (rotazione di 180°; vedi freccia rossa).
2	Inserire e fissare la sezione filtro all'unità utilizzando le viti in dotazione

INSTALLATION

1	Determine the filter extraction side according to the installation (180° rotation, see red arrow).
2	Insert and secure the filter section to the unit using provided screws

**RISULTATO FINALE - FINAL RESULT**